


XPad v2.3

键盘模式



XInput 模式





手柄可以通过 USB 线或者蓝牙连接电脑，最多可以连接 4 个手柄。

蓝牙连接的开机方式如下：

FC30/NES30/SFC30/SNES30/ZERO: START

FC30 Pro/NES30 Pro: POWER

FC30 ARCADE JOYSTICK: HOME



选择键盘模式



选择 XInput 模式



在 XInput 模式下，A 键与 B 键交换，X 键与 Y 键交换



在 XInput 模式下，摇杆(X/Y)与视觉头盔(Hat Switch)交换



开机方式： 蓝牙连接时各手柄的开机方式

帮助： 跳转到官网 <http://www.8bitdo.com/>




在键盘模式下，清除按键映射




在键盘模式下，加载按键映射配置



在键盘模式下，保存按键映射配置



左摇杆



右摇杆